


GB4706.19-2008



前言

尊敬的客户:

感谢您选择“~~净水机~~”产品,在您使用本产品之前,请您仔细阅读使用说明书,它能指导您

正确安装、正确使用、合理维护和保养。在产品包装盒内有产品维修保养手册和合格证。

请务必妥善保管。

欢迎您对我们的产品及服务提出意见和建议,谢谢。

注意事项

- ⚠ 为了避免对您或其他人造成可能的伤害或财产损失,请务必注意以下安全注意事项。
- ⚠ 在操作和维护期间,请遵循有关电器(气)操作的一切安全注意事项。
- ⚠ 切勿将本产品反渗透净水机安装在水源压力大于0.4MPa的水路上,如进水压力超过0.4MPa,必须加装减压阀(需另行购买)。
- ⚠ 一旦本产品出现故障时,请迅速切断水源、电源并及时与当地经销商服务网点联系。
- ⚠ 本产品适用水源为市政自来水,适用水压范围为0.1MPa~0.4Mpa,适用水温为5°C~38°C,适用环境温度4°C~40°C,严禁超范围使用。
- ⚠ 因本产品仅适用于室内安装,安装的周围为1.5米范围内有可靠的地漏,以避免产品可能漏水为排水不畅而造成的损失。
- ⚠ 而产生“水锤”当超过3天不使用或无人照管本产品时,请切断电源及水源,以防止水压不稳产生“水锤”冲击,造成产品受损或漏水。
- ⚠ 维修责任。请使用本公司所提供的滤芯及配件以保证产品的正常使用。否则本公司不负维修责任。
- ⚠ 建议定期清洗,定期更换滤芯。
- ⚠ 未按上述注意事项,后果本公司概不承担任何责任。

目录

一.滤芯使用前注意事项	01
二.产品性能特点	02
1.产品部件名称	02
2.电控部分说明	02
3.产品型号及主要参数	03
4.产品特点	03
5.工作范围	04
三.滤芯功能简介	04
四.使用说明	05
1.使用说明	05
2.滤芯更换周期	05
3.维护保养	05
五.安装与调试	06
1.净水管路连接	06
2.双水龙头的连接	06
3.快速接头与PE管的连接	06
4.净水机的安放	07
5.常见故障处理方法	07
六.装箱清单	08
七.保修说明	08



名称	台式反渗透直饮机				
型号	23A-R1	23A-R2	23A-R3	23A-F	23A-G
	0.8L冰 1L热 RO100G	550W1L单热 RO100G	800W2L单热 RO100G	超级机	管线机
外形尺寸	长 (310mm) *宽 (310mm)*高 (505mm)				

